



# Parking Assistance



## EPS 416 OEM Assistenza al parcheggio con 4 sensori da incasso posteriore o anteriore

Kit di installazione Parking Assistance OEM posteriore o anteriore

Installazione a filo con 4 sensori verniciabili

Possibilità di utilizzo 2-3-4 sensori

Impostazione presenza ruota di scorta

Impostazione presenza gancio di traino

Funzione di auto apprendimento

Buzzer regolabile

Tecnologia anti falsi allarmi

Precisione di rilevazione

Connettori Waterproof

Display opzionale

