ANDROID MULTIMEDIA MONITOR

MANUALE UTENTE M-AN1000 M-AN1000DAB



MACROM

Contenuti

Precauzioni di sicurezza
Attenzione
Panoramica del prodotto
Impostazioni24Network and Internet24Car Infotainment24-28System29
Radio
DAB
Video
Musica
Bluetooth
Navigazione
Collegamenti
Doppio schermo
Specifiche
Dichiarazione di conformità

Precauzioni di sicurezza

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale di istruzioni in modo da conoscere il corretto funzionamento del prodotto. Dopo aver finito di leggere le istruzioni, conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

Collegare l'unità solo a tensioni di alimentazione di 12 Volt con messa aterra negativa.



Non installare l'unità dove non vi siano le condizioni di sicurezza di guida.



Non utilizzare mai la funzione video nella zona anteriore mentre si guida per prevenire la violazione di leggi e regolamenti, eanche per ridurre il rischio di incidenti stradali. E' consentito l'uso della funzione video per la telecamera posteriore di retromarcia. Si prega di non cambiare il fusibile sulcavo di alimentazione, senza consultarela guida, con fusibile improprio; puòprovocare danni all'unità o incendi.



Si prega di spegnere l'unità una sola volta e inviarla al centro di assistenza post-vendita o al rivenditore / distributore dove è stato acquistato, se si riscontranouno dei seguenti sintomi:



- (a). Acqua o altro ostacolo nell'unità;
- (b). Fumo;
- (c). Odore particolare.

Per garantire una guida sicura, regolare il volume ad un livello non eccessivo in modo da udire le situazioni d'emergenza.



Non esporre questa unità, amplificatore e altoparlanti ad umidità o acqua per prevenire scintille elettriche o incendi.



Precauzioni di sicurezza

- 1. Non disassemblare o modificare l'unità senza una guida professionale. Per dettagli, si prega di consultare qualsiasi negozio / rivenditore di prodotti car audio per ogni richiesta.
- 2. Se il pannello anteriore o lo schermo TFT è sporco, si prega di usare un panno pulito e un detergente neutro per togliere la macchia. L'uso di un panno ruvido e di un detergente non neutro come l'alcol per la pulizia può provocare graffi o scolorimento del dispositivo.
- 3. Se si nota un qualsiasi comportamento anomalo dell'unità, si prega di fare riferimento alla quida per la risoluzione dei problemi di questo manuale. Se non si riscontra alcuna informazione rilevante, si prega di premere il tasto [RESET] sul pannello anteriore per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
- 4. Se avete parcheggiato la vostra macchina al caldo o al freddo per un lungo periodo, si prega di attendere finché la temperatura all'interno della macchina non torni normale prima di attivare l'unità.
- 5. Usare il riscaldamento interno dell'auto in un ambiente a bassa temperatura può causare la coaqulazione di grani dentro l'unità, NON usare l'unità in questa situazione, espellere il disco e pulire via i grani dal disco. Se l'unità non funziona ancora dopo poche ore, si prega di contattare il centro assistenza clienti.
- 6. Evitare forti impatti sullo schermo LCD quando è in posiziona aperta per impedire danni a qualsiasi meccanismo interno.
- 7. Àl fine di impedire danni allo schermo, evitare di toccarlo con oggetti appuntiti.
- 8. Per fornire una chiara dimostrazione e un alternativa per la semplice comprensione delle funzionalità di guesta unità, vengono usate illustrazioni grafiche. Comunque, gueste illustrazioni sono leggermente diverse dalle immagini reali mostrate sullo schermo.
- 9. Attivare l'unità correttamente secondo questo manuale per prevenire problemi non necessari. La garanzia non sarà valida se il problema è causato da un funzionamento non appropriato.

Avvertimento

Rileva il freno di stazionamento

- Per poter installare l'applicazione android, è necessario collegare la connessione del freno a mano. Inserire il freno di stazionamento per l'installazione di APP. • Collegare il cavo "FRENO" all'interruttore del freno di stazionamento per visualizzare i file video
- sul monitor TFT. Attivare il freno di stazionamento per la visualizzazione dei video.
- Quando il freno di stazionamento non è attivo, il monitor visualizza "Avviso !!!, la riproduzione ,", video è disabilitata per la tua sicurezza. Frenare il freno di stazionamento per guardare il video Impedendo al conducente di quardare il contenuto durante la quida. Gli schermi posteriori non sono interessati a questa inibizione.

Nota importante:

Questa collegamento è indispensabile per il corretto funzionamento del prodotto.



Panoramica del prodotto

Attraverso la schermata iniziale è possibile accedere alle funzioni dell'unità multimediale.

Accensione/spegnimento dell'unità

Quando l'unità è connessa al sistema di accensione del veicolo premere sul pannello anteriore per accendere l'unità.

Per spegnere l'unità rimuovere la chiave dell'accensione dell'automobile.





1. Schermo

Premere l'icona per spegnere lo schermo. Toccare lo schermo in qualsiasi posizione per attivare la visione.

2. Navigazione

Premere l'icona per accedere direttamente alla funzione di navigazione.

3. Controllo audio

Usa l'icona audio per regolare il suono del sistema.

4. Luminosità

Premere l'icona per accedere alle impostazioni della luminosità dello schermo.

5. Colori interfaccia

Permette di accedere alle impostazioni dei colori della grafica utente

6. Selezione della sorgente

Premere l'applicazione per visualizzare Radio, Musica, Video, Riproduzione USB, o modalità AVIN e altre funzioni.

7. Cursore

Scorri a sinistra o a destra per passare da una pagina all'altra.

Modalità di riproduzione e memoria di posizione

Quando si riavvia la vettura, il sistema riprende la modalità precedente prima dello spegnimento. Per la radio, riprenderà il canale radio prima dello spegnimento. Par musica a video, riprenderà a ripredurre l'ultima canzone e video prima dello spegnimento.

Per musica o video, riprenderà a riprodurre l'ultima canzone o video prima dello spegnimento.

Impostazioni

 Toccare l'icona delle impostazione [) sul pannello frontale per accedere all'interfaccia Impostazioni. Seleziona l'opzione corrispondente per accedere alla relativa impostazione. Sposta la barra delle opzioni su e giù per trovare le impostazioni desiderate.



OFF



Nota; alcune impostazioni richiedono l'attivazione tramite il selettore On-OFF.

Network and Internet



WI-FI

Selezionare Sì per ottenere il Wi-Fi, quindi selezionare i punti di accesso desiderati e inserire la password.

HostSpot

Selezionare Sì per ottenere l'hotspot Wi-Fi, quindi selezionare il nome di rete desiderato e inserire la password.

Car Infotainment (Common)



Common	•* 00.05 🗇	Ĵ
Standby time	0 Minute	>
AssistiveTouch	OFF	
Reverse Volume Suppression	Weak	>
Boot Logo		>
Reset All Settings		>
Erase All Content		>

Standby time	\bigcirc	0 Minute	>

Standby Time

Questa funzione consente di ritardare lo spegnimento del dispositivo attraverso il tempo selezionato.

Car Infotainment (Common)



Assistive Touch

L'utente può scegliere di attivare o disattivare il touch assist. Il touch assist ha 7 opzioni più comunemente utilizzate e viene visualizzato nella parte superiore dello schermo nell'interfaccia, in cui fornisce all'utente una facile manovra dell'unità.



Reverse Volume Suppression

Per regolare il volume mentre si guida in modalità inversa, selezionare una delle quattro impostazioni tra Nessuna, Debole, Media e Forte.

Il volume verrà ridotto in base alla selezione.

۵ ۲	9 8	99.51 🛄	ţ
Standby time		.0 Minute	2
AssistiveTouch	_	OFF	1
Reverse Volume Suppression	0	None	
Boot Logo	۲	Weak	
Reset All Settings	0	Medium	
Erase All Content	0	Strong	

Boot Logo

Boot logo

Per selezionare il logo di benvenuto è necessario inserire la password (5678).



		andot 🎽	
0	۲	ø	
	€	•	8
	$ \blacksquare$	S	6

Dopo aver selezionato il logo desiderato, premere (OK) per confermare l'aggiornamento del logo.



Reset All Setting

Per ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica, premere il tasto OK nella finestra di dialogo popup. Tutte le tue impostazioni verranno rimosse.

System Restore

Selezionando Ripristino del sistema, tutte le applicazioni installate dall'utente verranno rimosse e il sistema ripristinerà le impostazioni di fabbrica.

Car Infotainment (Common)

	\supset	♥ # 00.05 📩	Ś
٥	Common		>
۲	Display		>
۲	Volume		>
117	Sound		>
0	Video		>
۹	Navigation		>
•			

Daytime Backlight Set

	♥ ♦ 00:05 🗂 ←
← Display	
Daytime Backlight Set	6
Nighttime Backlight Set	3
Auto Mode	0N 🥌

Daytime Backligth Set

Regola la luminosità dello schermo in modalità giorno.

Nighttime Backligth Set

Regola la luminosità dello schermo in modalità notte.



Auto Mode

All'accensione delle luci del veicolo permette di selezionare in modo automatico la modalità della luminosità dello schermo in accordo alle impostazioni sopra preselte.



Key Ligth Color

Consente di selezionare il colore dei tasti di illuminazione.

Car Infotainment (Volume)



← Volume	♥ ŵ 00:05 🗂 ←
Media Volume	15
Navi Volume	50
BT Volume	
Ring Volume	50
Alarm Volume	 5
System Volume	30

Volume

Il livello del volume può essere modificato in base alla sorgente selezionata.

Car Infotainment (Sound)



Sound

Il suono può essere modificato tramite l' equalizzatore grafico e all'occorneza è possibile modificare spostrae il punto di ascolto utilizzando le quattro frecce.



Car Infotainment (Video)



	9 *	00:05	Û
← Video			
Disable Video In Motion		OFF	
Reversing Assistant Line		ON	-
Reversing Warning Line		OFF	
Air Conditioner		ON	-
Front Cam		OFF	>

Disable Video in Motion

Per la vostra sicurezza la visione dei video è disabilitata. Inserire freno di stazionamento.

Reversing Warning Line

Abilitando questa opzione, mentre si guida in retromarcia, la linea di assistenza verrà visualizzata sul display

Reversing Assistant Line

NOTA: questa funzione supporta solo determinati modelli di auto.Abilitando questa opzione in posizione inversa, la linea assistente verrà visualizzata sul display spostando lo sterzo e allineato in base al movimento dello sterzo durante la retromarcia.

Air Conditioner

NOTA: questa funzione supporta solo determinati modelli di auto. Abilitando questa opzione, durante la regolazione verrà visualizzata la condizione dell'aria dell'auto.

Front Cam

Abilitando questa opzione, dopo aver disinserito la retromarcia sara possibile visualizzare la camera anteriore per un tempo tra 3, 5 o 8 secondi.

Car Infotainment (Navigation)



	• * 00:05 🗂 🕤
Navigation	
Autostart Navigation	OFF
File Path	Maps >
Navi Mixed	50

Autostart Navigation

Permette all'utente può impostare l'avvio automatioco del sistema di navigazione all'accensione dell'unità.

File Path

Permette all'utente di personalizzare il sistema di navigazione in accordo alle applicazioni installate.

Navi Mixed

Permette all'utente di miscelare l'audio del sistema di navigazione con l'audio della sorgentie multimediale in riproduzione.

- 27 -

Car Infotainment (Bluetooth)

	Volume	◆ □ 2000 * ●
111	Sound	>
0	Video	>
9	Navigation	>
0	Bluetooth)
	SWC	
	About Device	
		<u> </u>
P	in Code	0000

	•	00:05	Ś
← Bluetooth			
Auto Connect		ON	-
Auto Answer		OFF	

Pin Code

Per connettere il dispositivo Bluetooth all'unità, è necessario accoppiare il dispositivo all'unità. L'accoppiamento deve essere fatto solouna volta. Immettere la password predefinita "0000".

Abilitando questa funzione, l'unità esegue la ricerca





automatica e si connette automaticamente con l'ultimo dispositivo connesso.

Auto Connect

Auto Answer

Abilitando questa funzione, l'unità risponderà automaticamente a tutte le chiamate in entrata.

Car Infotainment (SWC)





Steering Wheel Control Programming

- Si prega di seguire i passaggi seguenti per impostare le funzioni del volante.
- 1. Premere CLEAR ALL prima di procedere.
- 2. Premere un pulsante sul volante.
- 3. Toccare la funzione corrispondente del tasto di controllo sul touch screen.
- Quando il pulsante di controllo diventa blu, significa che l'impostazione è stata eseguita correttamente.

Car Infotainment (About Device)

Bluetooth	Navigation	>
	Bluetooth	
SWC	SWC	

☆ *	®11 ⊡ ←
← About Device	
HMI : TSKJ_010.2018.09.03.08.30	•
MCU : TS907.180511	▲
MEDIA : TSv1.0.1_180326_1630	
BTV : BT.18.08.27.0930(BA:4C:46:00:00:46)	

Informazioni di sistema.

Sistema

Tocca l'icona Sistema per impostare la lingua dell'interfaccia utente e impostare la data e l'ora.





Lingua e immissione

Consente all'utente di impostare la lingua del sistema. Con "Aggiungi una lingua" è possibile aggiungere la lingua diversa da quella predefinita.

Scorrere l'elenco delle lingue disponibili, selezionare la lingua desiderata e premere per confermare.

Per definire la lingua del sistema, trascinare la lingua desiderata sulla posizione 1.



Data e ora

Consente all'utente di impostare la data e l'ora. Seguire le diverse opzioni fornite dal sistema per ottenere l'ora e la data visualizzate sul prodotto.

Informazioni sul dispositivo

Informazioni sul prodotto.

Radio

Tocca l'icona della radio sull'interfaccia principale per accedere alla modalità radio. È anche possibile toccare l'icona della radio nella pagina dell'applicazione.





1. Ricerca banda

Premere Band per selezionare FM1, FM2, FM3 e per AM1, AM2

2. Ricerca canali radio

Utilizzare l'icona freccia (< / >) per cercare la stazione radio successiva o precedente. Quando viene trovata una stazione radio, la ricerca si fermerà automaticamente e l'unità suonerà.

3. Ricerca Automatica

Quando si preme il tasto di ricerca, il sistema cercherà automaticamente dalla frequenza 88.00 alla frequenza 108.00 sino a trovare la stazione radio con il segnale più forte. Per interrompere la ricerca, tocca di nuovo l'icona.

4. Stere/Mono

Permette di selezionare la modalità di ricezione tra Stero o Mono.

5. Volume

Scorri la barre verso sinistra e destra per regolare il livello del volume.

6. impostazio<u>ni au</u>dio

Usa l'icona 🙀 per regolare il suono del sistema.

7. Sound settings

Quando è collegato ACC, premere il pulsante di accensione sul pannello anteriore per accendere l'unità. Spegnere l'unità e scollegare la chiave dell'automobile per spegnere.

8. Preselezioni canali radio

Ogni banda può memorizzare fino a 6 canali radio. Il sistema può memorizzare 24 canali radio (18 canali FM e 6 canali AM).

DAB

Toccare l'icona del DAB per accedere a servizi DAB



Nota:

Il modello M-AN1000, per la ricezione del segnale DAB è necesario l'ausilio del modulo M-AN DAB

8

Panoramica radio DAB

Panoramica

1. Segnale DAB

L'indicatore del segnale DAB mostra il livello del segnale ricevuto in tempo reale.

	Livello eccellente	h.	(1)-	BEDIKISS CON MARCO E RAF con Marco, Raf	25 Radio 24
	Livello discreto	at	\cup	radio	26 COD + Radio 24 +1 12C - * 0 AB Italia *
	Buon livello	atl			27 12D - #EuroDab Italia 28 12D - #EuroDab Italia 28 12D - #EuroDab Italia
	Basso livello	ant	(2)-		29 Color 12C - "DAB Italia * 30 Addio Radio Radi
	Livello assente	lin.		play everywhere	• • • •
2.	Logo emittente <i>lauesto servizio po</i>	trebbe non essere		3	4567

- (questo servizio potrebbe non essere fornito dall'emittente sintonizzata)
- Informazioni
 Stazione precedente
 Stazione successiva
- 6. Elenco delle stazioni preferite
- 7. Impostazioni generali
- 8. Elenco delle stazioni ricevute

Impostazioni

- 1. Generale Impostazioni di avvio della App
- 2. Gabbia
- Peronalizzazione grafica della schermata 3. Audio
- Impostazioni audio 4. Stazioni
- Scansione automatica
- 5. Loghi canali Aggiornamento loghi emittenti
- 6. Informazioni Info applicativo



Video

Tocca l'icona Video nell'interfaccia principale. I file video contenuti nei supporti USB or micro SD card (se disponibile), saranno riprodotti dopo la selezione della traccia prescelta.





1. Cartella video

La cartella video contiene tutte le cartelle contenenti i video.

2. Collezione

La raccolta contiene il tuo file video preferito. Nell'elenco dei video è possibile selezionare i video che saranno direttamente visibili nell'elenco della raccolta.

3. Storico

L'elenco mostra il video precedentemente riprodotto

4. File video

Premere il video desiderato per avviare la riproduzione

5. Preferito

Evidenzia l'icona 💟 per allocare il video nell'elenco delle raccolte preferite.



6. Formato video dello schermo

Miglior adattamento - Adatta orizzontale - Adatta verticale - Schermo intero - 16: 9 - 4: 3 - Centro.

7. Ripeti il file

Premere per ripetere la riproduzione singola o della cartella.

8. Video precedente

Premere per tornare al video precedente.

9. Riproduci e sospendi

Premere per avviare la riproduzione o per mettere in pausa il video.

10. Prossimo video

Premi per andare al prossimo video.

11. Collezione preferita

Premere per selezionare i video preferiti nell'elenco di raccolta.

12. Torna al video di casa

Premere per tornare alla pagina iniziale.

Music

Tocca l'icona Musica nell'interfaccia principale. I file audio contenuti nei supporti USB or micro SD card (se disponibile), saranno riprodotti dopo la selezione della traccia prescelta.





1. Cartella audio

La cartella audio contiene tutte le cartelle contenenti gli audio.

2. Collezione

La raccolta contiene il tuo file audio preferito.Nell'elenco audio è possibile selezionare gli audio che saranno direttamente visibili nell'elenco della raccolta.

3. Storico

L'elenco mostra l'audio riprodotto in precedenza.

4. File Audio

Premere l'audio desiderato per avviare la riproduzione.

5. Favoriti

Evidenzia l'icona 💟 per allocare l'audio nell'elenco delle raccolte preferite.



6. Volume

Premere per regolare il volume.

7. Equalizzatore

Premere per regolare il suono del sistema.

8. Audio precedente Premere per tornare alla traccia audio precedente.

9. Riproduci e sospendi

Premere per avviare la riproduzione o per mettere in pausa il video.

10. Audio successivo

Premere per andare alla traccia audio successiva.

11. Collezione preferita

Premere per selezionare gli audio preferiti nell'elenco delle raccolte.

12. Torna alla home audio

Premere per tornare alla pagina iniziale.

Bluetooth

La funzione vivavoce Bluetooth ti consente di chiamare in sicurezza mentre guidi. Tocca l'icona Bluetooth per accedere alle impostazioni Bluetooth.



1. Pairing

- Per attivare la funzione vivavoce bluetooth, abbinare il telefono cellulare all'unità.
- Attiva la funzione di ricerca dei dispositivi bluetooth e bluetooth sul tuo telefono cellulare.
 Cerca il nome MACROM dell'unità.
- È necessario digitare il numero PIN corrispondente, ad esempio 0000, sul telefono cellulare per connettersi all'unità.
- Una volta connesso, un segno "CONNECTED" apparirà sullo schermo.

2. Tastiera

Dopo aver stabilito la connessione Bluetooth, l'utente può chiamare direttamente sul telefono o digitare numeri di telefono sul tastierino.



- Toccare (A) per eliminare il numero errato composto.
- Quando si è composto il numero di telefono, premere (B) per chiamare o (C) per agganciare.
- Durante la conversazione, l'utente può toccare (D) sullo schermo per passare dalla modalità privata a quella acustica.

3. Rubrica

I contatti possono essere scaricati dal cellulare all'unità.

4. Cronologia delle chiamate

La cronologia delle chiamate mostra la chiamata in uscita, la chiamata in arrivo e la chiamata persa. L'utente può effettuare chiamate o cancellare nella cronologia delle chiamate.

5. Collegamento

Se il telefono cellulare è già stato associato all'unità, premere 🕥 per ricollegare il dispositivo.

6. Sconnessione

Premere 🚫 disconnettere il dispositivo.

7. Sincronizzazione della rubrica

I contatti possono essere scaricati dal cellulare all'unità.



- Una volta connesso il Bluetooth, toccare 🕕 per scaricare i contatti.
- Una volta completato il download, il nome del contatto verrà visualizzato sullo schermo durante la telefonata. Premere (A) per visualizzare l'elenco dei contatti.
- Per accedere ai contatti, utilizzare la ricerca del nome inizia con il primo alfabeto (B).

Bluetooth

1. Cronologia chiamate

La cronologia delle chiamate mostra la chiamata in uscita, la chiamata in arrivo e la chiamata persa. L'utente può effettuare chiamate o cancellare nella cronologia delle chiamate.

2. Bluetooth Muisc

Questa unità supporta la riproduzione di musica bluetooth.



L'utente può riprodurre la musica sul telefono cellulare e trasferirla all'altoparlante dell'auto tramite bluetooth. Supporta anche controlli semplificati come "Precedente", "Avanti", "Pausa" e "Riproduci".

NOTA: a causa della compatibilità Bluetooth, l'unità potrebbe non supportare tutte le funzionalità o tutti i modelli di telefono.

Navigazione

Navigazione satellitare GPS

L'invenzione della navigazione GPS ha portato alla comodità di viaggiare oggi. Utilizzando il posizionamento GPS e la mappa di navigazione elettronica, l'utente può raggiungere la destinazione in modo più rapido ed efficiente. Per navigare con precisione, sia il posizionamento GPS che la mappa di navigazione sono ugualmente importanti. Il GPS offre un posizionamento preciso e una velocità di calcolo veloce mentre la mappa di navigazione fornisce informazioni, dati e pianificazione dei percorsi.

Dati della mappa di navigazione

I dati di alcune applicazioni di navigazione possono essere memorizzati esternamente nella scheda SD o nell'unità USB.

Nota: Alcune applicazioni di navigazione hanno impostato in modo predefinito la pianificazione del percorso sulla mappa e potrebbero non supportare la memorizzazione nella scheda SD esterna e nell'unità USB.

Installazione dell'applicazione di navigazione APK

Prima della navigazione, installa l'applicazione di navigazione APK e assicurati che la mappa di navigazione APK sia installata correttamente.

Attivazione della navigazione

Al completamento dell'installazione di APK Navigation Application, ci sarà un'icona corrispondente sulla homepage. Tocca l'icona per avviare l'applicazione.

L'utente può anche accedere a "Car Infotainment"→ "Navigazione"→ "Percorso file" per collegare il pulsante di navigazione e l'applicazione. Al momento del collegamento, l'utente può premere il "Pulsante di navigazione" per avviare direttamente la navigazione.

Applicazione di navigazione

Fare riferimento al manuale di istruzioni corrispondente per i dettagli nell'applicazione di navigazione.

Doppio schermo

Funzione doppio schermo

Alcune applicazioni sono supportate dalla funzione doppio schermo. E' quindi possibile dividere lo schermo a metà e visualizzare due applicazioni contemporaneamete.





Premere per visualizzare le applicazioni aperte e sucessivamente selezionare le applicazioni desiderate da visualizzare contemporaneamente sullo schermo. Nota: alcune applicazioni potrebbero non essere supportarate dalla condivisione dello schemo.

Panoramica connessione

Diagramma per: M-AN1000 / M-AN1000DAB



Specifiche

Generale	
Tensione di alimentazione di riferimento	
Intervallo di tensione operativa	
Max. Corrente operativa	15A
Polo negativo della batteria del sistema di messa a terra	
FM	
Rapporto rumore segnale	≥55dB
Sensibilità del rumore residuo (S / N = 30dB)	≤10dBµV
Risposta in frequenza (± 3dB)	
Stazione in cerca di livello	
Distorsione	≤ 1,0 ['] %
Separazione stereo (1KHz)	≥25dB
Impedenza dell'antenna	
Gamma di frequenza	
AM	
Sensibilità del rumore residuo (S / N = 20dB)	≤28dBµV
Selettività (± 9 KHz)	≥50 dB
Intervallo di frequenza	
DAB	
Sensibilità rumore residua (RF=72dBM)	60dB
Separazione stereo (1KHz)	≥55dB
Frequenza	174 /240MHz
BT	
Frequenza	
Potenza EIRP	5,44 dBm
Potenza di uscita	
Risposta in frequenza (± 3dB)	50Hz ~ 16KHz
Potenza massima in uscita	
Impedenza di carico	4Ω
AUX IN	
Distorsione	≤0,5%
Risposta in frequenza (± 3dB)	50Hz ~ 20KHz
Livello di ingresso audio	0,5Vrms
Audio	
Impedenza di uscita audio	
Audio Output Level 2	Vrms (Max)
Video	
Livello di ingresso video normale (CVBS)	1,0 ± 0,2 V
Impedenza di ingresso video	
Ambiente	
Temperatura di esercizio	20 ° C ~ + 70 ° C
Temperatura di conservazione	30 ° C ~ + 80 ° C
Umidità operativa	
Conservazione dell'umidità	

CE

Il fabbricante GMA ITALIA s.r.l. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio – Monitor Multimediale modello, M-AN1000 / M-AN1000DAB marchio Macrom - è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.macrom.it, oppure presso GMA ITALIA s.r.l. - Via G. Di Vittorio, 7/33 Rho - 20017 (MI) Italia

Prodotto in Cina da GMA ITALIA s.r.l. - Via G. Di Vittorio, 7/33 Rho - 20017 (MI) Italia

Informazioni agli utenti di apparecchiature domestiche



Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

