


Descripción general del producto

El módulo del mando a distancia es un dispositivo electrónico compuesto por una unidad receptora y dos botones que permiten controlar hasta 10 funciones de radio con un sistema de aprendizaje resistivo.

Las funciones controlables son:

Las funciones que se pueden gestionar son:

Botón A: Subir volumen / Bajar volumen / Silenciar / Reproducir / Búsqueda anterior / Búsqueda siguiente
Botón B: GPS / Responder al teléfono / Colgar / Modo / Inicio




Conecciones

Conecte el cable negro (GND) al cable negativo de la unidad de radio.

Conecte el cable rojo (+12 V) al cable de encendido de la unidad de radio.

Conecte el cable amarillo (SWC1) al cable de entrada del control del volante de la unidad de radio etiquetado como SWC 1.

Conecte el cable gris (SWC2) al cable de entrada del control del volante de la unidad de radio etiquetado como SWC 2.



Para conocer las funciones, siga las instrucciones del manual de la unidad de radio.

Instalación



Una vez que haya encontrado la posición ideal para el control práctico de las funciones, coloque los botones en el volante o en la posición que mejor se adapte a sus necesidades.

Fije los dispositivos con adhesivo de doble cara, asegurándose de limpiar la superficie antes de la aplicación.

Nota: Los mandos a distancia de los botones se alimentan con baterías de litio recargables incorporadas.

En caso de mal funcionamiento o interrupción de las funciones, puede ser necesario recargar la batería utilizando el cable USB suministrado.



MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL

MANUAL DEL USUARIO

SWC-ROUND

Mando a distancia universal con botones



MACROM