

MONITOR

USER MANUAL

SM7001A Moniteur autonome 7 pouces



MACROM

Présentation du produit

Vue avant




Avertissement :

Les images contenues dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel. Veuillez vous référer à l'appareil réel.

1. Bouton d'alimentation (marche/arrêt)
2. Bouton Précédent
3. Bouton Suivant
4. Bouton de sélection des chaînes (CH1/CH2)
5. Bouton Menu
6. Bouton SEL / Rotation de l'image

Présentation de la télécommande

1. Bouton d'alimentation (marche/arrêt)
2. Sélecteur de chaîne d'entrée [CH1 / CH2]
3. Sélecteur de fonction suivante.
4. Sélecteur de fonction précédente.
5. Le bouton [Menu] permet d'accéder aux paramètres du système:
 - Luminosité - Contraste - Saturation des couleurs - Langue
 - Paramètres d'usine - Qualité d'image V COM
 - Lignes directrices Activé/Désactivé [disponible uniquement sur le canal 2]
6. Sélecteur d'affichage de l'image




Connexions

1. Positif +12 ACC
2. GNA (négatif)
3. Déclencheur

Si une deuxième caméra vidéo CH1 est présente, il est possible de donner la priorité d'affichage à la caméra vidéo connectée au CH2 avec l'option d'affichage des lignes directrices.

Connectez le fil de déclenchement vert à une alimentation +12 V (par exemple, un feu de recul).



Paramètres

MENU

Sélectionnez l'icône Menu pour accéder aux paramètres du moniteur.


PIN

L'icône **PIC** vous donne accès aux paramètres d'image :

- Luminosité
- Contraste
- Saturation des couleurs
- Teinte

Utilisez les boutons < / > pour sélectionner l'intensité souhaitée.

Pour passer à la fonction suivante, appuyez sur les boutons V / A.




CAR

L'icône **CAR** vous donne accès aux lignes de guidage et aux réglages du délai de la caméra arrière.

Sélectionnez ON pour activer et OFF pour désactiver les lignes de guidage.

Sélectionnez le délai de la caméra arrière entre OFF:


- désactivation immédiate en supprimant le service de marche arrière, ou
- délai de 2 secondes / 5 secondes / 10 secondes lors de la désactivation.



MODE

L'icône **MODE** vous permet d'accéder aux paramètres de l'écran :


- Rotation de l'image : 0 / 90 / 180 / 270°
- Zoom de l'image : 4,3 ou 16:9
- Auto Dim, gradateur automatique de luminosité



SYS

L'icône **SYS** vous donne accès aux paramètres système :

- Langue du système
- Économiseur d'écran, réglage de l'extinction de l'écran entre :
Désactivé (pas de réglage d'extinction de l'écran)
1 minute, 3 minutes, 5 minutes, délai avant extinction.
 - Réinitialisation, restauration des paramètres
 - Version du logiciel



Installation

- Avant de terminer l'installation, connectez temporairement le câblage et assurez-vous qu'il fonctionne correctement.
- Utilisez uniquement les pièces fournies avec l'appareil afin de garantir une installation correcte. L'utilisation de pièces non fournies dans l'emballage peut entraîner des dysfonctionnements.
- Ce produit doit être installé par un revendeur agréé afin d'être couvert par la garantie.
- Installez l'appareil dans un endroit où il ne risque pas de blesser le conducteur ou les passagers en cas d'arrêt brusque, tel qu'un arrêt d'urgence.
- Évitez d'installer l'appareil dans des endroits soumis à des températures élevées, tels que la lumière directe du soleil, l'air chaud, ou dans des endroits où il serait exposé à la poussière ou à des vibrations excessives.
- Veillez à retirer le film de protection avant après avoir installé l'appareil.

Installation du moniteur

Choisissez l'emplacement du moniteur dans le véhicule de manière à ce qu'il ne gêne pas votre champ de vision et qu'il soit conforme à la législation locale en matière de sécurité routière.

1. Tableau de bord
2. Support



Caractéristiques techniques

Moniteur

Taille : 7 pouces AHD IPS

Résolution : 1024 x RGB*600 pixels

Contraste : 500:1

Alimentation : CC 12 V-36 V

Système : PAL / NTSC (AUTO)

Résolution vidéo : CVBS / 720P / 960P / 1080P HD 25/30 images par seconde

Entrée

Canal vidéo 1 : auxiliaire

Canal vidéo 2 : caméra arrière

Lignes de guidage pour le stationnement : (Canal 2 - Activé/Désactivé)

Déclaration de conformité



Le fabricant G.M.A. Italia s.r.l déclare que le moniteur LCD **SM7001A** fabriqué sous la marque Macrom est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.macrom.it ou à l'adresse suivante :
G.M.A.Italia s.r.l via G. Di Vittorio 7/33 - 20017 - Rho (MI) Italie

Fabriqué en Chine par
G.M.A.Italia s.r.l via G. Di Vittorio 7/33 - 20017 - Rho (MI) Italie

Informations destinées aux utilisateurs d'appareils électroménagers



Conformément au décret législatif n° 49 du 14 mars 2014 "Mise en œuvre de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)".

Le symbole représentant une poubelle barrée d'une croix sur l'appareil indique que le produit doit être collecté séparément des autres déchets à la fin de sa durée de vie utile. L'utilisateur doit donc, à la fin de la durée de vie utile de l'équipement, apporter l'équipement intact, avec ses composants essentiels, aux centres de collecte séparée appropriés pour les déchets électriques et électroniques, ou le retourner au détaillant lors de l'achat d'un nouvel équipement de type équivalent, sur une base de un pour un, ou de un pour zéro pour les équipements dont le côté le plus long est inférieur à 25 cm. Une collecte sélective appropriée en vue du recyclage, du traitement et de l'élimination écologiquement rationnelle des équipements mis au rebut contribue à éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise le recyclage des matériaux qui composent les équipements.

L'élimination illégale du produit par l'utilisateur entraînera l'application de sanctions administratives conformément au décret législatif n° 49 du 14 mars 2014.

MACROM

w w w . m a c r o m . i t