



# Aide au stationnement

EPS 416 OEM Aide au stationnement avec 4 capteurs encastrables à l'arrière ou à l'avant

Kit d'installation Aide au stationnement OEM arrière ou avant

Installation affleurante avec 4 capteurs pouvant être peints

Possibilité d'utiliser 2-3-4 capteurs

Réglage de la présence d'une roue de secours

Réglage de la présence d'un crochet d'attelage

Fonction d'auto-apprentissage

Buzzer réglable

Technologie anti-fausses alarmes

Précision de détection

Connecteurs étanches



Écran en option

