



Présentation du produit

Le module de télécommande est un appareil électronique composé d'un récepteur et de deux boutons qui vous permettent de contrôler jusqu'à 10 fonctions radio grâce à un système d'apprentissage résistif. Les fonctions gérées sont les suivantes :
Bouton A : Augmentation du volume / Diminution du volume / Muet/Lecture / Recherche précédente / Recherche suivante
Bouton B : GPS / Répondre au téléphone / Raccrocher / Mode / Accueil



Connexions

Connectez le fil noir (GND) au fil négatif de l'autoradio.
Connectez le fil rouge (+12 V) au fil d'allumage de l'autoradio.
Connectez le fil jaune (SWC1) au fil d'entrée de commande au volant de l'autoradio marqué SWC 1.
Connectez le fil gris (SWC2) au fil d'entrée de commande au volant de l'autoradio marqué SWC 2.



Pour connaître les fonctions, suivez les instructions du manuel de l'autoradio.

Installation



Une fois que vous avez trouvé la position idéale pour contrôler facilement les fonctions, placez les boutons sur le volant ou à l'endroit qui vous convient le mieux.

Fixez les appareils à l'aide d'adhésif double face, en veillant à nettoyer la surface avant l'application.

Remarque : les télécommandes à boutons sont alimentées par des piles au lithium rechargeables intégrées.

En cas de dysfonctionnement ou d'interruption des fonctions, il peut être nécessaire de recharger la batterie à l'aide du câble USB fourni.



TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

MANUEL D'UTILISATION

SWC-ROUND

Télécommande à boutons universelle



MACROM