



Asistencia al estacionamiento

EPS 416 OEM Asistencia al estacionamiento con 4 sensores empotrados traseros o delanteros

Kit de instalación de asistencia al estacionamiento OEM trasero o delantero

Instalación empotrada con 4 sensores pintables

Posibilidad de utilizar 2-3-4 sensores

Configuración de la presencia de la rueda de repuesto

Configuración de la presencia del gancho de remolque

Función de autoaprendizaje

Zumbador ajustable

Tecnología anti-falsas alarmas

Precisión de detección

Conectores impermeables

Pantalla opcional

