

AMPLIFICADOR DE SUBWOOFER

MANUAL DEL USUARIO

M-SW200A



MACROM

Índice

Garantía	3
Información de seguridad	3
Especificaciones	3
Descripción general del producto	
Panel frontal	4
Terminales de alimentación	4
Instalación del producto	
Entrada de línea RCA	5
Entrada de alto nivel	6
Mando a distancia	7
Instalación	7
Cuidado del producto	7
Declaración de conformidad	8

El M-SW200A reproduce música desde una línea RCA o desde una entrada de alto nivel.
Configuración de altavoz Bass Reflex.
Tamaño del altavoz: 8" (200 mm).
Amplificador de 200 vatios RMS Clase A/B.
Rango de frecuencia (paso bajo): 50 Hz a 150 Hz.
Rotación de fase: 0° / 180°.
Relación señal/ruido → 100 dB.
Sensibilidad de entrada:
- RCA: 90 mV a 2,9 V.
- Alto nivel: 0,5 V a 10 V.
Consumo máximo de corriente: 25 A.
Tensión de funcionamiento: de 9 V a 15,5 V
Dimensiones del producto: 260 x 315 x 275 mm (alto)
Mando a distancia externo incluido

Garantía

Gracias por adquirir este producto Macrom. Lea atentamente estas instrucciones de uso para saber cómo utilizar correctamente su modelo. Una vez que haya terminado de leer las instrucciones, guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas. Si su producto necesita servicio de garantía, devuélvalo a la tienda donde lo compró o al distribuidor de Macrom en su país. La garantía no cubre daños debidos a un uso o instalación inadecuados, conexiones incorrectas a la fuente de alimentación y a las fuentes de audio y vídeo, exposición a humedad excesiva, intentos de reparación no autorizados o modificaciones.

Información de seguridad

Antes de comenzar con la instalación, desconecte el cable del terminal de tierra de la batería para evitar cualquier cortocircuito durante la instalación.
Este subwoofer debe ser instalado correctamente por un instalador autorizado por Macrom. Una instalación incorrecta puede dañar la unidad y/o el vehículo. Verifique toda la electricidad y la conducción del vehículo antes de la instalación.

Especificaciones

El M-SW200A reproduce música desde una línea RCA o desde una entrada de alto nivel.
Configuración de altavoz Bass Reflex.
Tamaño del altavoz: 8" (200 mm).
Amplificador de 200 vatios RMS Clase A/B.
Rango de frecuencia (paso bajo): 50 Hz a 150 Hz.
Rotación de fase: 0° / 180°.
Relación señal/ruido → 100 dB.
Sensibilidad de entrada:
- RCA: 90 mV a 2,9 V.
- Alto nivel: 0,5 V a 10 V.
Consumo máximo de corriente: 25 A.
Tensión de funcionamiento: de 9 V a 15,5 V
Dimensiones del producto: 260 x 315 x 275 mm (alto)
Mando a distancia externo incluido

Descripción general del producto

Vista frontal del amplificador

Control de fase 0°/180°

Indicador de protección

Fusible 25 A

Entrada de línea RCA método 1

Frecuencia de corte

Refuerzo de graves

Sensibilidad

Método de entrada de alto nivel 2

Entrada de encendido remoto del coche (+12 V)

BATT +12V

Ground (Telaio)

Entrada de altavoz

Equipo de sonido del coche

AUTO

OFF

Entrada RCA

Entrada de alto nivel

Entrada de mando a distancia

Fuente de alimentación

Encendido automático

Entrada de altavoz

Equipo de sonido del coche

AUTO

ON

Entrada RCA

Entrada de alto nivel

Entrada de mando a distancia

Fuente de alimentación

Encendido automático

Entrada de altavoz

Equipo de sonido del coche

AUTO

ON

Entrada RCA

Entrada de alto nivel

Entrada de mando a distancia

Fuente de alimentación

Encendido automático

Entrada de altavoz

Equipo de sonido del coche

AUTO

ON

Entrada RCA

Entrada de alto nivel

Entrada de mando a distancia

Fuente de alimentación

Encendido automático

Entrada de altavoz

Equipo de sonido del coche

AUTO

ON

Entrada RCA

Entrada de alto nivel

Entrada de mando a distancia

Fuente de alimentación

Encendido automático

Entrada de altavoz

Equipo de sonido del coche

AUTO

ON

Entrada RCA

Entrada de alto nivel

Entrada de mando a distancia

Fuente de alimentación

Encendido automático

Entrada de altavoz

Equipo de sonido del coche

AUTO

ON

Entrada RCA

Entrada de alto nivel

Entrada de mando a distancia

Fuente de alimentación

Encendido automático

Entrada de altavoz

Equipo de sonido del coche

AUTO

ON

Entrada RCA

Entrada de alto nivel

Entrada de mando a distancia

Fuente de alimentación

Encendido automático

Entrada de altavoz

Equipo de sonido del coche

AUTO

ON

Entrada RCA

Entrada de alto nivel

Entrada de mando a distancia

Fuente de alimentación

Encendido automático

Entrada de altavoz

Equipo de sonido del coche

AUTO

ON

Entrada RCA

Entrada de alto nivel

Entrada de mando a distancia

Fuente de alimentación

Encendido automático

Entrada de altavoz

Equipo de sonido del coche

AUTO

ON

Entrada RCA

Entrada de alto nivel

Entrada de mando a distancia

Fuente de alimentación

Encendido automático

Entrada de altavoz

Equipo de sonido del coche

AUTO

ON

Entrada RCA

Entrada de alto nivel

Entrada de mando a distancia

Fuente de alimentación

Encendido automático

Entrada de altavoz

Equipo de sonido del coche

AUTO

ON

Entrada RCA

Entrada de alto nivel

Entrada de mando a distancia

Fuente de alimentación

Encendido automático

Entrada de altavoz

Equipo de sonido del coche

AUTO

ON

Entrada RCA

Entrada de alto nivel

Entrada de mando a distancia

Fuente de alimentación

Encendido automático

Entrada de altavoz

Equipo de sonido del coche

AUTO

ON

Entrada RCA

Entrada de alto nivel

Entrada de mando a distancia

Fuente de alimentación

Encendido automático

Entrada de altavoz

Equipo de sonido del coche

AUTO

ON

Entrada RCA

Entrada de alto nivel

Entrada de mando a distancia

Fuente de alimentación

Encendido automático

Entrada de altavoz

Equipo de sonido del coche

</div