


Panoramica prodotto

Il modulo di controllo remoto è un dispositivo elettronico composto da una unità ricevente e due bottoni che permettono di controllare sino a 10 funzioni delle radio aventi un sistema di apprendimento resistivo.

Le funzioni gestibili sono:

Bottone A: Volume + / Volume - / Mute-Play / Ricerca precedente / Ricerca successiva

Bottone B: GPS / Risposta telefono / Chiusura telefono / Mode / Home



Collegamenti

Collegare il cavo Nero (GND) al cavo negativo della unità radio.

Collegare il cavo Rosso (+12V) al cavo di accensione della unità radio.

Collegare il cavo Giallo (SWC1) al cavo di ingresso del comando al volante della unità radio con indicazione SWC 1.

Collegare il cavo Grigio (SWC2) al cavo di ingresso del comando al volante della unità radio con indicazione SWC 2.



Per effettuare l'apprendimento delle funzioni, seguire le istruzioni riportate sul manuale della unità radio.

Installazione



Una volta trovata la posizione ideale per un pratico controllo delle funzioni, collocare i bottoni sullo sterzo o in una posizione più consona alle vostre esigenze.

Applicare i dispositivi tramite biadesivo, assicuratevi di pulire la superficie prima della applicazione.

Nota: I controlli remoti a bottone sono alimentati tramite batterie incorporate ricaricabili al litio.

Nel caso di mal funzionamento o interruzione delle funzioni potrebbe essere necessario ricaricare la batteria tramite l'apposito cavetto USB.



CONTROLLO REMOTO UNIVERSALE

MANUALE UTENTE

SWC-ROUND

Controllo remoto universale a bottone



MACROM