

TÉLÉCOMMANDÉE UNIVERSELLE

MANUEL D'UTILISATION

SWC-SIDE

Télécommande universelle latérale




MACROM

Présentation du produit

Le module de télécommande est un dispositif électronique qui permet de contrôler 5 fonctions des radios grâce à un système d'apprentissage résistif. Les fonctions pouvant être gérées sont les suivantes : Volume + / Volume - / Muet / Recherche précédente /



Connexions



Connectez le câble noir (GND) au câble d'entrée de commande au volant de l'appareil portant l'indication SWC GND.

Connectez le fil rouge (SWC1) au fil d'entrée de commande au volant de l'unité radio marqué SWC 1. Pour apprendre les fonctions, suivez les instructions du manuel de l'unité radio.

Installation

Placez la télécommande sur la colonne de direction (côté gauche) sous les commandes existantes, le cas échéant. Une fois que vous avez trouvé la position idéale pour une commande pratique des fonctions, fixez l'appareil à l'aide de ruban adhésif double face ou des vis fournies dans l'emballage.

