

MONITOR

MANUALE UTENTE


SM7001A Monitor da 7 pollici standalone



MACROM

Panoramica del prodotto

Vista frontale




Avvertenza:

Le immagini in questo manuale sono solo indicative e potrebbero differire dal prodotto reale. Fare riferimento all'unità dispositivo reale.

1. Tasto di accensione / On/Off
2. Tasto precedente
3. Tasto successivo
4. Tasto selettore canali (CH1/CH2)
5. Tasto Menu
6. Tasto SEL / Rotazione della immagine

Panoramica telecomando

1. Tasto di accensione / spegnimento (On/Off)
2. Selettore canale di ingressi (CH1 / CH2)
3. Selettore funzione successiva.
4. Selettore funzione precedente.
5. Tramite il tasto (Menu) si accede alle impostazioni del sistema:
 - Luminosità - Contrasto - Saturazione colore -Lingua
 - Impostazioni di fabbrica - V COM qualità della immagine
 - Linee guida On/Off (Disponibili solo sul canale 2)
6. Selettore visualizzazione immagine



Collegamenti

1. Positivo +12V ACC
2. GNA (Negativo)
3. Trigger

In presenza della seconda videocamera CH1 è possibile dare la precedenza di visione alla videocamera connessa al CH2 con la possibilità di visione linee guida.

Collegare il filo Verde del trigger ad un +12V (esempio luce retromarcia)



Impostazioni

MENU

Selezionare l'icona Menu per accedere alle impostazioni del monitor


PIC

Tramite l'icona PIC si accede alle impostazioni delle immagini:

- Luminosità
- Contrasto
- Saturazione colore
- Tinta

Tramite i tasti < / > selezionare l'intensità desiderata.

Per passare alla funzione successiva premere i tasti ∇ / Δ .




CAR

Tramite l'icona CAR si accede alle impostazioni linee guida e ritardo visione retrocamera.

Selezionare ON per attivare e OFF per disattivare le linee guida.

Selezionare il ritardo di visione della retrocamera tra OFF:


- disattivazione immediata rimuovendo il servizio Reverse, oppure
- 2 secondi / 5 secondi / 10 secondi di ritardo allo spegnimento.



MODE

Tramite l'icona MODE si accede alle impostazioni dello schermo:


- Rotazione della immagine: 0 / 90 / 180 / 270°
- Zoom immagine: 4:3 oppure 16:9
- Auto Dim, Dimmer automatico della luminosità



SYS

Tramite l'icona SYS si accede alle impostazioni di sistema:

- Lingua sistema
- Screen saver, impostazione di spegnimento dello schermo tra: Off (nessuna impostazione dello spegnimento dello schermo) 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti, ritardo alla spegnimento.
- Reset, ripristino delle impostazioni
- Versione Software




Installazione

- Prima di completare l'installazione, collegare temporaneamente il cablaggio ed assicurarsi che funzioni correttamente.
- Utilizzare solo le parti incluse nell'unità per garantire una corretta installazione.
- L'uso di parti non contenute nella confezione potrebbe causare malfunzionamenti.
- Questo prodotto deve essere installato da un rivenditore autorizzato per disporre della garanzia.
- Installare l'unità in una posizione che non possa nuocere al conducente o al passeggero per evitare collisioni in caso di un arresto improvviso, come un arresto d'emergenza.
- Evitare di installare l'unità in luoghi soggetti ad alta temperatura, ad esempio la luce diretta del sole, l'aria calda, o dove sarebbe soggetto a sporcizia di polvere o vibrazioni eccessive.
- Assicurarsi di rimuovere la pellicola protettiva anteriore dopo aver installato l'unità.

Installazione del monitor

Scegliere la posizione del monitor nel veicolo in modo che non ostruisca la visuale e sia conforme alle leggi locali per una guida sicura.

1. Cruscotto
2. Supporto



Specifiche

Monitor

Dimensione	7 pollici AHD IPS
Risoluzione	1024xRGB*600 Pixel
Contrasto	500:1
Alimentazione	DC12V-36V
Sistema	PAL / NTSC (AUTO)
Risoluzione video	CVBS / 720P / 960P / 1080P HD 25/30fps

Ingresso

Video canale 1	Ausiliario
Video canale 2	Retrocamera
Linee guida per il parcheggio	(Canale 2- On/Off)

Dichiarazione di Conformità



Il fabbricante G.M.A. Italia s.r.l dichiara che il tipo di apparecchiatura **SM7001A** monitor LCD a marchio Macrom - è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.macrom.it oppure presso,

G.M.A.Italia s.r.l via G. Di Vittorio 7/33 - 20017 - Rho (MI) Italia

Prodotto in Cina da

G.M.A.Italia s.r.l via G. Di Vittorio 7/33 - 20017 - Rho (MI) Italia

Informazioni agli utenti di apparecchiature domestiche



Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)".



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



w w w . m a c r o m . i t